

# VÄRMESYSTEM

## ALLMÄNT

Byggnaden värms upp av fjärrvärme via radiatorerna samt uppvärmd tilluft.

## LÄGENHET

I varje lägenhet finns ett fördelarskåp för värme. I de flesta fall är fördelarskåpet placerat bakom tvättmaskin/torktumlare. Skåp är märkt ”Avstängning värme”.



I skåpet finns avstängningsventiler för lägenhetens inkommande värmeledningar. Läckageindikering från skåpet finns och vid ev läckage rinner vattnet ut på badrumsgolvet. Stäng av ventilerna och kontakta Felanmälan.

Innetemperatur under uppvärmningssäsong är ca 21 grader ( $\pm 0,5$  grad). När utetemperaturen varierar stort tex tidig höst kan innetemperaturen under korta perioder understiga måltemperaturen.

Lägenheterna är försedda med en temperaturgivare monterad för att kontinuerligt mäta aktuell rumstemperatur. Denna ger en indikation på hur rumstemperaturen i din lägenhet. För att själv läsa av din rumsgivare och historiken, logga in på ditt konto på <https://insight.ecoguard.se> (där hittar du även din kall och varmvattenförbrukning).

