


Till Användaren

Användarinstruktioner för motorvärmareuttag typ AE



Inställning av klockan

Så här gör du:

- Håll in båda knapparna tills siffrorna börja blinka
- Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt tid visas.
- Efter några sekunder slutar siffrorna att blinka

Avresetid

På GARO's motorvärmareuttag anger du vilken tid du skall använda bilen. Elektroniken ser sedan till att starta uppvärmningen i rätt tid.

Så här gör du:

- Tryck in en av knapparna under ditt uttag. Avresetiden visas.
- Stega tiden med hjälp av knapparna tills rätt avresetid visas.
- Efter några sekunder visas aktuell tid igen.

Resetfunktion

Vid ev. driftstörningar, lossa på skruven under högra uttaget. Stick in ett metallföremål försiktigt, så nollställs alla funktioner. Gå sedan genom moment "Inställning av klockan" och "Avresetid".

Personskyddsautomat

Om denna är tillslagen skall vippan peka uppåt.


I händelse av att personskyddsautomaten har löst ut skall vippan föras nedåt, så långt det går och därefter tryckas ända upp igen.

Knappar

för att stega tiden framåt eller bakåt

Testknapp

Denna skall man trycka på var 6:e månad och kontrollera att jordfelsbrytaren löser ut



Display

Funktion

Uttaget har en temperaturstyrd inkopplingstid från 30 minuter upp till 3 timmar före inställd avresetid samt 30 minuter efter inställd avresetid.

Inställning av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen slutar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Tryck på en av knapparna igen och ställ in klockan med - (bakåt) eller + (framåt).
- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen börjar kolon att blinka igen och klockan är inställd.

Ändring av klockan

- 1 Tryck in knapparna + och - samtidigt, under ett av uttagen (1 eller 2) tills displayen börjar blinka och kolon lyser med fast sken.
- 2 Se ovan
- 3 Se ovan

Inställning av avresetiden

- 1 Tryck ett kort tryck på någon av knapparna - eller + för resp uttag (1 eller 2).
- 2 Inställd avresetid visas. Ändra tiden genom att stega med knapparna, - (bakåt) eller + (framåt). Med ett kort tryck stegas 1 minut. Om knappen hålls intryckt mer än 1 sekund

snabbstegas tiden med 10 minuters intervall.

- 3 Fem sekunder efter sista knapptryckningen återgår siffrorna till att visa klockan.

Tillfällig el

Uttaget är försett med funktion för 30 minuters tillfällig tillgång till el, vid exempelvis dammsugning av bil.

Detta erhålls genom att en av knapparna - eller +, hålls intryckt i cirka 3 sekunder.

Elektronikstörningar, RESETfunktion

Vid eventuella störningar i elektronisystemet och innan man kontaktar installatör, kan man utföra en total nollställning av systemet:

Håll knapparna + och -, placerade närmast displayen, nedtryckta samtidigt i minst 3 sekunder. Efter denna tid visas i displayen fyra blinkande nollor och ett fast sken från kolon. Systemet är då nollställt och avresetiden visar 07:00, för båda användarna. Inställning av klocka och ändring av avresetid kan då utföras enligt tidigare instruktioner.

INKOPPLINGSTIDER

I tabellen nedan visas ungefärlig tillslagstid vid olika yttre temperaturer.

	Tillslagstid antal minuter före inställd avresetid	Tillslagstid antal minuter efter inställd avresetid
+5 och högre	30	30
+5 till -2	60	30
-3 till -5	90	30
-6 till -8	120	30
-9 till -13	150	30
-14 och lägre	180	30