

VÄRMESYSTEM

Allmänt:

Byggnaderna värms upp av bergvärmepump med spets av elpanna. Undercentralen är placerad i samma byggnad som gemensamhetslokalen/övernattningslägenhet i område C. Via kulvertar förses alla byggnader med värme.

Lägenhet:

I varje lägenhet finns ett fördelarskåp för värme. Fördelarskåpen är placerade i hall och garderob.

Viktigt att ni inte skruvar i vägg ovan eller under fördelarskåp samt i golv, pga den vattenburna golvvärmen.



I skåpet finns avstängningsventiler för lägenhetens inkommande värmeledningar. På insida lucka sitter ritningar på golvvärmen där ni kan vilka slingor som betjänar vilka rum. Läckageindikering från skåpet finns och vid ev läckage rinner vattnet ut på golv. Stäng av ventilerna och kontakta Felanmälan.

Från fördelarskåpet går golvvärmeslingor ut till respektive rum. I vardagsrum, sovrums och badrum sitter termostat där ni justerar värmen. Maxläge innebär 21 grader i vistelsezon.





Projekterad rumstemperatur är 21°C i vistelsezon.

I vissa lägenheter är en temperaturgivare monterad, detta för att kontinuerligt mäta aktuell rumstemperatur.