

Skötsel och rengöringsråd

Gör det till en rutin att torka av din blandare ofta för att bevara dess lyster. Vi rekommenderar att du använder en mikrofiberduk. Vid behov fukta trasan eller använd en mild tvållösning som direkt sköljs bort och torka ytan torr.

Vi rekommenderar inte att rengöringssvampar med grov yta, rengöringsmedel som innehåller syror, kalklösningsmedel eller ättiksprit används för att göra rent din blandare. Eftersom innehållet i dessa medel ständigt förändras kan ytan på din blandare förstöras. Rengör istället regelbundet förkromade och anodiserade ytor med flytande, pH-neutrala (6-9 pH) rengöringsmedel eller tvållösningar. Materialsador på blandarens yta som orsakats av felaktig rengöringsmetod kommer inte att ersättas av vår garanti.

Om du trots allt skulle få kalkavlagringar, använd vanlig hushållsättika (ej ättiksprit) och skölj noga med vatten. Se gärna våra instruktionsfilmer för tips.

Vid risk för frost

Om blandaren kommer att utsättas för yttre temperaturer lägre än 0°C, till exempel i ouppvärmade fritidshus, ska blandaren demonteras och förvaras i uppvärmt utrymme. Frysrisk föreligger även när du transporterar eller förvarar en vattenfylld blandare i temperaturer lägre än 0°C

Igenkalkade duschar

Vid kalkhaltigt vatten är det viktigt att hålla silplattorna på handduschar och taksilar rena för att få en så bra duschupplevelse som möjligt. Våra duschar är utrustade med gumminabbar som gör att de lätt kan rengöras genom att gnugga med fingrarna över silplattan när duschen är igång.

Alternativa ytor

Produkter med lackerade ytor rekommenderar vi att du rengör med en mikrofiberduk. Vid behov fukta trasan eller använd en mild tvållösning som direkt sköljs bort och torka ytan torr. Använd inte rengöringssvampar eller rengöringsmedel med syror. Vid felaktig rengöring gäller inte garantin.

I vår serie Izzy finns två obehandlade ytor och som därmed förändras över tiden.

Izzy Raw

Rengör din kran eller dusch med en mjuk trasa (microfiberduk). Fukta trasan med ljummet vatten vid behov och torka sedan tort. Modellen Izzy Raw består av en obehandlad mässing som med tiden får en vacker patina. Detta material kan putsas upp med mässingsputs för att återfå dess ursprungliga nyans.

Izzy Rustic

Rengör din kran eller dusch med en mjuk trasa (microfiberduk). Fukta trasan med ljummet vatten vid behov och torka sedan tort. Modellen Izzy Rustic ska inte poleras och vid användning av rengöringsmedel finns risk för att den oxiderade ytan försvinner och mässingens naturligt gyllene färg framträder.

Vid produktunika rengöringsrekommendationer återfinns dessa under den aktuella produkten på hemsidan.