



Eltako Dosdimmer UNI + LED EUD61NPN-UC

Användarinstruktioner:

Vid ett knapptryck tänd/släck.

För att reglera ljusstyrka håll knappen nedtryckt till önskad nivå är nådd och släpp sedan. Vid första knapptryck höjs ljusstyrkan, vid andra sänks ljusstyrkan.