

VENTILATIONSSYSTEM

ALLMÄNT

Fastigheten betjänas av till och frånluft med värmeåtervinning från två centrala ventilationsaggregat. Ett separat ventilationsaggregat betjänar garaget.

Lägenhet

Tilluft blåses in i sovrum och vardagsrum och frånluft sugas ut från kök och badrum.

Tilluften värms i första hand av återvunnen värme från frånluften och i andra hand av fjärrvärme.

Spiskåpa Pandora

Spiskåpan aktiveras genom att dra ut frontluckan. Luftflödet ökas steglöst allt eftersom luckan öppnas.

Belysningen tänds automatiskt då luckan öppnats något.

För bästa funktion på spiskåpa bör kåpan öppnas någon minut innan matlagning påbörjas. Även ett fönster bör öppnas då kåpan är aktiv. Välj ett fönster en bit ifrån köket.

Fettfiltret kan enkelt demonteras när fronten är i sitt yttre läge. Genom att filtret sitter i spår, behöver man bara ta tag i filtrets undre del. Filtret diskas med fördel i diskmaskin. Torka också av fett emellanåt på insidan av kåpan.

Vid lampbyte använd halogenlampa max 20 W, G4, 12 V. Vrid skyddsglasets moturs för att öppna armaturen.

